

anhänger land®

Anhängerland - Verkauf & Vermietung von Pkw-Anhängern sowie Ersatzteilen aller Art

Tullastraße 49

79108 Freiburg im Breisgau

Baden-Württemberg - Deutschland

Tel.: 07 61 - 5 57 74 00

Fax: 07 61 - 55 77 40 50

Besuchen Sie uns doch unter

<http://www.herrzyp.de/system>

Allgemeine Hinweise zum Radwechsel bei Pkw-Anhängern

Pannen können immer einmal auftreten. Deshalb an dieser Stelle einige Hinweise zum Radwechsel, die Ihre Sicherheit und die der anderen Verkehrsteilnehmer gewährleisten sollen.

1. Der Anhänger ist (z.B. durch Keile) gegen Wegrollen zu sichern.
2. Der Aufenthalt unter dem angehobenen Anhänger ist ohne zusätzliche geeignete Abstützung nicht erlaubt, da ein unvorhergesehenes Absinken bzw. Kippen des Anhängers zu schweren Verletzungen bei der sich darunter befindenden Person verursachen kann!
3. Nach dem Ablösen des alten Rades und dem Aufsetzen des neuen Rades bzw. des Ersatzrades die Radmuttern über Kreuz möglichst mit einem Drehmomentschlüssel auf das vorgeschriebene Drehmoment festziehen.

Schlüsselweite	Gewinde	Anzugsdrehmoment
17 bzw. 19 mm	M 12 x 1,5	80 - 90 Nm
19 mm	M 14 x 1,5	110 - 120 Nm
24 mm	M 18 x 1,5	270 - 280

4. Nach ca. 50 km Fahrtstrecke sollten die Radmuttern des ausgetauschten Rades möglichst mit einem Drehmomentschlüssel geprüft und ggf. nachgezogen werden.

Wichtig:

Ersatzräder mit einem Alter über zwei Jahren sind im allgemeinen nicht mehr als Laufrad für den Dauerseinsatz geeignet und müssen deshalb nach Gebrauch wieder entfernt und durch ein geeignetes Rad ersetzt werden. Eine weitere Nutzung als Reserverad für den Fall der Fälle ist aber auch weiterhin möglich.