



Trenngitter quer verstell- und schwenkbar für Humbaur Pkw-Viehanhänger

Trenngitter quer verstell- und schwenkbar für Humbaur Pkw-Viehanhänger



- 1 Verstellverriegelung
- 2 Aushängverriegelung
- 3 Verstellsciene
- 4 Trenngitter
- 5 Aufschwenkverriegelung

Das Trenngitter dient zum trennen mehrerer Tiere im Anhänger. Das Trenngitter kann über die Länge des Anhängers verstellt werden.

Schwenken des Trenngitters

Entfernen Sie zum aufschwenken des Trenngitters die Sicherung der Aufschwenkverriegelung. Ziehen Sie den Verriegelungsbolzen aus der

Trenngitter

Aufschwenkverriegelung. Nun können Sie das Trenngitter aufschwenken.

Entfernen des Trenngitters

Zum Entfernen des Trenngitters muss die Aufschwenkverriegelung und die Aushängeverriegelungen geöffnet werden. Lösen Sie dazu deren Sicherungen und entfernen die Verriegelungsbolzen aus den Verriegelungen. Nun können Sie das Trenngitter entfernen.

Verstellen des Trenngitters

Zum Verstellen des Trenngitters müssen Sie dieses zuerst entfernen. Anschließend lösen Sie die Sicherungen der Verstellverriegelungen und entfernen deren Verriegelungsbolzen. Nun können Sie die Verstellverriegelungen in Längsrichtung verstellen.

Bitte beachten Sie:

Fahren mit ungesichertem Trenngitter: Die Verriegelungen des Trenngitters lösen sich und es wird im Anhänger umhergeschleudert. Der Anhänger kann dadurch ins schleudern geraten. Bei daraus entstehenden Unfällen können Personen verletzt, getötet oder Sachen beschädigt werden. Sichern Sie das Trenngitter für jede Fahrt.

Fahren mit geöffnetem Trenngitter: Das Trenngitter wird für die Fahrt nicht geschlossen. Dadurch ist die Ladung ungesichert. Der Anhänger kann während der Fahrt ins schleudern geraten. Bei daraus entstehenden Unfällen können Personen verletzt, getötet oder Sachen beschädigt werden. Schließen und sichern Sie das Trenngitter für jede Fahrt.



Verriegelungen des Trenngitters

Öffnen des Trenngitters: Beim Öffnen bzw. Schließen werden Personen oder Gegenstände, welche sich im Schwenkbereich des Trenngitters befinden, verletzt bzw. beschädigt.

Achten Sie beim Öffnen bzw. Schließen des Trenngitters darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Schwenkbereich befinden.

- 1 Verstellchiene
- 2 Verstellverriegelung
- 3 Sicherung
- 4 Aufschwenk- bzw. Aushängverriegelung
- 5 Sicherung

Besuchen Sie doch auch unseren Online-Shop unter <http://www.herrzyp.de>

Anhängerland - Verkauf & Vermietung von Anhängern sowie Ersatzteilen aller Art

Tullastraße 49
79108 Freiburg im Breisgau
Baden-Württemberg - Deutschland
Tel.: 0761 - 55 77 400
Fax: 0761 - 55 77 40 50

Erreichbarkeit / Öffnungszeiten:

Montag:	Dienstag:	Mittwoch:	Donnerstag:	Freitag:	Samstag:
Von 08.00 - 12.00					
Von 13.00 - 18.00					
Per: Telefon, Fax, Mail					
Kundenverkehr	Kundenverkehr	Kundenverkehr	Kundenverkehr	Kundenverkehr	Kundenverkehr