

anhänger land®

Anhängerland - Verkauf & Vermietung von Pkw-Anhängern sowie Ersatzteilen aller Art

Tullastraße 49

79108 Freiburg im Breisgau

Baden-Württemberg - Deutschland

Tel.: 07 61 - 5 57 74 00

Fax: 07 61 - 55 77 40 50

Besuchen Sie uns doch unter

<http://www.herrzyp.de/system>

Bremsbeläge & Bremsanlagen – Sicherheitshinweise für Pkw-Anhänger

Bremsbeläge:

Bremsbeläge sind alle 5000 km bzw. einmal jährlich auf Verschleiß zu überprüfen. Der Verschleiß der Bremsbeläge ist von der jeweiligen Fahrweise abhängig. Wer schonend und vorausschauend fährt spart Reifen und Bremsbeläge. Sobald der Bremsbelag auf ca. 1 mm Dicke abgenutzt ist, müssen die Bremsbeläge erneuert werden. Des Weiteren sind erlahmte oder überdehnte Bremszugfedern, deren Windungen nicht mehr sauber aufeinanderliegen oder beschädigt sind, zu erneuern.

Bremsanlagen:

Zur Vermeidung von Bremsschwierigkeiten muß die einwandfreie Funktion der Anhängerbremse in Verbindung mit dem ziehenden Fahrzeug immer wieder durch Probepremungen sichergestellt werden. Diese Probepremungen müssen insbesondere bei einem Wechsel des Zugfahrzeuges erfolgen. Die Bremsanlage ist regelmäßig einer allgemeinen Sichtprüfung zu unterziehen, bei der folgende Kriterien beachtet werden sollten:

Führungen, Bowdenzüge und Gabelköpfe dürfen nicht beschädigt oder korrodiert sein. Staubmanschetten und Abdichtungen dürfen äußerlich nicht beschädigt sein. Gelenke an Gabelköpfen und Gestänge müssen ordnungsgemäß gesichert und leichtgängig sein. Weiterhin dürfen diese Bauteile nicht ausgeschlagen sein. Bowdenzüge müssen einwandfrei geführt und ohne erkennbare Beschädigungen sein. Bremsbeläge prüfen, Mindeststärke beachten. Bei Bremsbelagwechsel auch immer die Radlager auf Verschleiß und Beschädigungen prüfen.

Damit Sie immer sicher fahren, bieten wir Ihnen in unserem Shop eine umfangreiche Palette an Ersatzteilen zu Anhänger-Bremsanlagen verschiedener Hersteller, z.B. Bremsen-Sets, Bremsfedern, Bremsseile bzw. Bowdenzüge und Bremstrom-

meln von ALKO, BPW, Hahn, Knott Nieper und Peitz sowie weiteres Bremsen-Zubehör wie Flanschmuttern, Kronenmuttern und Handbremshebeln.

Unter diesen Links finden Sie interessante Angebote:



- **Bremsenset / Federn**

http://www.herrzyp.de/system/index.php?verz_2=anhaenger.teile.technik_bremsenset.federn&men=2



- **Bremsseile / Bowdenzüge**

http://www.herrzyp.de/system/index.php?verz_2=anhaenger.teile.technik_bremsseile.bowdenzuege&men=2



- **Bremstrommeln**

http://www.herrzyp.de/system/index.php?verz_2=anhaenger.teile.technik_bremstrommeln&men=2