



Beidseitiges Treibgitter an Auflaufklappe für Humbaur Pkw-Viehanhänger



1 Treibgitter
2 Treibgitterverriegelung
3 Treibgitterhalterung an Auflaufklappe

Das Treibgitter wird im Innenraum am Heck des Anhängers angebracht. Im aufgeschwenktem Zustand wird es an der Auflaufklappe des Anhängers befestigt.

Handhabung des Treibgitters

Zum ausschwenken des Treibgitters klappen Sie die Treibgitterverriegelung nach oben. Anschließend können Sie die Treibgitter nach außen schwenken und in die Halterung an der Auflaufklappe einhängen. Sichern Sie die Treibgitter mit der Sicherung (siehe Sicherung des Treibgitters).

Nun können Sie den Anhänger be- bzw. entladen. Zum Schließen der Treibgitter lösen Sie die Sicherung. Hängen Sie die Treibgitter aus der Halterung aus und schwenken diese zu. Achten Sie dabei darauf, dass Sie das in Fahrtrichtung linke Treibgitter zuerst schließen. Sichern Sie die Treibgitter für die Fahrt mit Hilfe der Treibgitterverriegelung.

Bitte beachten Sie:

Aufschwenken des Treibgitters: Beim Öffnen des Treibgitters befinden sich Personen oder Gegenstände im Schwenkbereich. Diese können verletzt bzw. beschädigt werden.

Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden.

Sichern des Treibgitters im aufgeschwenktem Zustand: Das Treibgitter wird im aufgeschwenktem Zustand nicht gesichert.

Das Treibgitter rutscht aus der Halterung und schwenkt selbstständig auf bzw. zu. Dabei können Personen verletzt oder Gegenstände beschädigt werden.

Sichern Sie das Treibgitter im aufgeschwenktem Zustand.


Verriegeln des Treibgitters: Das Treibgitter kann nicht ordnungsgemäß geschlossen werden. Während der Fahrt schwenkt das Treibgitter auf.

Dadurch können Teile des Anhängers beschädigt werden.



Sichern Sie das Treibgitter für jede Fahrt mit dem vorgesehenem Verschluss.

Treibgitter offen



Sicherung des Treibgitters

1 Treibgitter

2 Halterung an Auflaufklappe

3 Sicherung

Besuchen Sie doch auch unseren Online-Shop unter <http://www.herrzyp.de>

Anhängerland - Verkauf & Vermietung von Anhängern sowie Ersatzteilen aller Art

Tullastraße 49
79108 Freiburg im Breisgau
Baden-Württemberg - Deutschland
Tel.: 0761 - 55 77 400
Fax: 0761 - 55 77 40 50

Erreichbarkeit / Öffnungszeiten:

Montag:

Von 08.00 - 12.00
Von 13.00 - 18.00
Per: Telefon, Fax,
Mail
Kundenverkehr

Dienstag:

Von 08.00 - 12.00
Von 13.00 - 18.00
Per: Telefon, Fax,
Mail
Kundenverkehr

Mittwoch:

Von 08.00 - 12.00
Von 13.00 - 18.00
Per: Telefon, Fax,
Mail
Kundenverkehr

Donnerstag:

Von 08.00 - 12.00
Von 13.00 - 18.00
Per: Telefon, Fax,
Mail
Kundenverkehr

Freitag:

Von 08.00 - 12.00
Von 13.00 - 18.00
Per: Telefon, Fax,
Mail
Kundenverkehr

Samstag:

Von 08.00 - 12.00
Per: Telefon, Fax,
Mail
Kundenverkehr